

# Markiisikanga hooldusjuhend

## Markiisikanga pesemine

Peske kangast kord aastas, soovitatavalt sügisel, neutraalse pesuvahendi, (nt nõudepesuvahendiga) leige vee (mitte üle 50°) ja **pehme** harjaga. Ennem veega pesemist on soovitatav suurem praht **pehmete harjastega** harjaga eemaldada. Loputage ohtra veega (**õrn** survepesu).

**Pesemisel ei tohi kasutada kõvade harjastega pesuharju ega tugeva survega pesu**, kuna need võivad kahjustada kanga viimistluskihti. Õige hoolduse korral säilib kanga pealiskiht ja selle vastupidavus ka mitme pesukorra järel.

**Pidage meeles, et pärast pesu tuleb markiisikangal lasta kuivada, enne kui see kokku keritakse.**

**Tark on markiisi pesu etteplaneerida ja valida selleks kuivem ja soojem periood.**

Markiisi raami võib pesta vee ja tavalise pesuvahendiga. Kevadel ja suvel, kui õhus on palju õietolmu, siis tasub kangast tihemini puhastada, nt seda kergelt pehme harjaga harjates või altpoolt vastu kangast koputades, et tolm minema lenduks.