




Tüüp D - kardin paremal,
kett vasakul




Tüüp E - kardin mõlemal
ääres, kett paremal



Tüüp F - kardin mõlemal ääres,
kett vasakul



Tüüp G - kardin keskel,
kett paremal



Tüüp H - kardin keskel,
kett vasakul